呆証書

ミルつき ミキサー/ミキサー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。 製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送 の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名 BM-RS08/BM-RE08 ● お名前 2 ご住所 〒 ●お買い上げ日 ●販売店名・住所 年 月 日 保証期間 お買い上げ日より 本体1年

修理メモ

●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

- 1.ご転居・ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口に お申しつけください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (口)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、および公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の 使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌・船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (木)本書のご提示がない場合。
 - (へ)本書にお買い上げ年月日·お客様名·販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト)消耗品などの交換。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させている。 ただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって 保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものでは ありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談 窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

愛情点検

長年で使用の ミルつき ミキサー/ミキサーの点検を!



こあ ●ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる くなる

なま 症せ 状ん ・製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある はか ●その他の異常や故障がある

こんな症状のときは、故障や 事故の防止のため、必ず販売 店に点検(有料)をご相談くだ さい。

BM-RS08/BM-RE08型(C)



ミルつきミキサー 署BM-RS08型 쀻BM-RE08型 ミキサー

取扱説明書・お料理ノート







BM-RS08型のみ



このたびはお買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書つき

もくじ

お使いになる	まえに
各部のなまえ	意・・・・・・・・2 と扱い方・・・・・・2 て・・・・・・・・・6
使い方	
ミキサー・・・・	

お料理ノート

ミキサ	-	_	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	-
ミル・	•	•		•			•			•	•	•	•	•	•	•		•	•				2	(
お茶さ	Ξ,	11	,	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					2	4

ミル・お茶ミル・・・・・・10

お手入れ

三丰	ナー	- •			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		. 2	26	3
ミル・	お	茶	Ξ	J	,			•				•	•	•	•		•	. 2	27	7
本体:																		. 5	2	3

困ったときに

政障かなと思ったとき·····28
部品·消耗品······30
仕様3(
アフターサービス・・・・・・3
お客様ご相談窓口・・・・・・3
保証書 · · · · · · · · · 裏表絲


安全上のご注意

必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡または 重傷**を負うことが想定される内容



取り扱いを誤った場合、傷害≈また 上東は物的損害*3の発生が想定される内容を表します。

- ※1 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中 毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の 通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがやや けど・感電などをさします。



↑ 記号は、警告・注意を促す内容があることを 告げるものです。具体的な注意内容は図の中や 注意近くに文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるもの です。具体的な禁止内容は図の中や近くに文章 禁止や絵で表します。



○ 記号は、行為を強制したり指示したりする内 容を告げるものです。具体的な指示内容は図の 指示 中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかか わる拡大損害をさします。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。



改造はしない。また修理技術者以外の 人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお 買い上げの販売店または弊社のお客様ご相 談窓口にご相談ください。



水につけたり、水をかけたりしない

ショート·感電の恐れがあります。



運転中にふたを開けたり、容器の中へ 指・スプーン・はしなど調理材料以外を 入れない

けがの恐れがあります。



禁止

コードや差込みプラグが傷んでいたり、 コンセントの差込みがゆるいときは使 用しない - 差込みプラグ

感電・ショート・ 発火の原因になり ます。



子供だけで使わせたり、幼児の手の 届くところで使わない

やけど感電・けがの恐れがあります。



カッターや、回転部を露出したままで 運転しない

禁止

けがの恐れがあります。



交流100V以外では使用しない

火災·感電の原因になります。



コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、た ばねたり、高温部に近づけたり、重いものをの せたり、挟み込んだり、加工したりするとコー ドが破損し、火災・感電の原因になります。



異常・故障時には、直ちに使用を中止 する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの 原因になります。

<異常·故障例>

- ・コードや差込みプラグが異常に熱くなる
- ・コードに深い傷や変形がある
- ·焦げくさいにおいがする
- ·製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- ビリビリと電気を感じる
- ・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする など

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、 販売店へ必ず点検・修理を依頼する

注意



カッターは鋭利なので直接手を 触れない

接触禁止

けがの恐れがあります。



40℃以上の熱い材料は容器に 入れない

禁止

ふきこぼれによるやけどや、容器割れによる けがの原因になります。



安全スイッチを指や細い棒などで 絶対に押さない

禁止

けがや破損の原因になります。



運転中に移動させない

けがの恐れがあります。



運転中に容器、ふたの取りつけ、取り はずしは行わない けがの恐れがあります。



プラグを抜く

プラグを抜く

必ず実施

差込みプラグを抜くときは、コードを 持たずに必ず先端の差込みプラグを 必ず実施持って引き抜く

感電・ショート・発火の原因になります。

不安定な場所では使用しない

使用時以外は差込みプラグをコンセ

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の

部品の取りつけ、取りはずし、およびお

手入れするときは、「切」ボタンを押して

電源を切ってから差込みプラグを抜く

「切」になっていることを確かめてから、

けがの恐れがあります。

ントから抜く

原因になります。

けがの恐れがあります。

けがの恐れがあります。

差込みプラグを抜き差しする

お願い

ミキサー容器セット・ミル容器セットを持って 本体を移動させない けがの恐れがあります。

ミキサー容器セット・ミル容器セットにドライア イスを入れて運転させない

容器が破裂し、けがの恐れがあります。

火気の近くで使用しない 変形の原因になります。

食器乾燥器や食器洗い乾燥機に入れない 変形の原因になります。

ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電やけがの恐れがあります。

空運転はしない 故障の原因になります。

差込みプラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の 取付面にほこりが付着している場合はよくふく

火災の原因になります。

ミキサーを運転する時間は4分以内とする

連続して運転する時間は4分以内とし、繰り返し使用する 場合は2分以上休ませてからご使用ください。

ミルを運転する時間は1分以内とする

連続して運転する時間は1分以内とし、1回の運転ごとに2 分以上休ませてから使用してください。

繰り返し使用する場合は3回までとし、さらに使用する場 合は、1時間程度時間をあけてください。

ミキサー容器は必ず専用のミキサー容器台に 取りつけて使用する

ミル容器・お茶ミル容器は必ず専用のミル容器 台に取りつけて使用する

各部のなまえと扱い方


ミキサー



付属品 へらつきブラシ 容器内の調理物を取り 出すときに使います。 カッターなどを お手入れすると




きに使います。



- ●この取扱説明書で使用しているイラストはBM-RS08型のものです。
- ●お買い上げの製品と取扱説明書に記載したイラストは多少異なることがあります。

ミル・お茶ミル (BM-RSO8型のみ)



ミキサー

ハンドルロックとふたロックを解除しないと運転しない「ダブルロック構造」です。

- ①ハンドルロック(ハンドル安全スイッチ) ……ボタンがロックして押せません。
- 解除方法 本体にミキサー容器セットを取りつけることで解除できます。
- ②ふたロック(ふた安全スイッチ)……ボタンは押せますが運転しません。
- 解除方法 ミキサー容器セットにミキサー容器ふたを取りつけることで解除できます。
- ●「切」ボタンを押してから、ミキサー容器ふたを取りつけてください。

「入」ボタン、「クリーニング」ボタンが入ったまま、ミキサー容器ふたを取りつけるとすぐに動き出します。

ミル

ミル(お茶ミル)容器をミル容器台に取りつけてからミル容器セットを本体に取りつけないと運転できません。

お で使用中に異常な音がしたり、製品の振動が大きくなった場合は、部品の一部に割れ・がたつき・ ゆるみなどの異常がある可能性があります。万一、部品に異常が見られた場合は、で使用を中止し ていただき、お買い上げの販売店、または弊社のお客様で相談窓口までご連絡ください。

けて(下記参照)、ミキサー

容器のハンドル先端部を本

体凹部に合わせ、取りつける

●カチッと音がするまで確実に 押し込んでください。

ミキサー容器

ハンドル

先端部

本体

凹部

ミキサー

分解

①ミキサー容器台フックを押し ながら、ミキサー容器セット を持ち上げる



②ミキサー容器台を押さえ、ミ キサー容器を矢印の方向に 回してはずす



組み立て

①ミキサー容器台を持ち、ミキサー: ②ミキサー容器ふたを取りつ 容器を矢印の方向に回す



ミキサー容器パッキン パッキンをみぞの奥 まで確実に取りつけ てください。



組み立ては上記の通り、正しく行ってください。 正しく行われていない場合、安全装置(→P.5 安全構造について) が働き、運転できません。

ミキサー容器ふたのはずし方

①ミキサー容器ふたロックボ ②ミキサー容器ふたロックボ タンを奥まで押す



タンを押したまま、ミキサー 容器ふたを持ち上げる

みぞ-



つけるときは・・・・

ミキサー容器ふたをミキサー容器に合わ せて、カチッと音がするまで押さえる


0000



ミル・お茶ミル (BM-RS08型のみ)

分解

①本体を押さえ、ミル (お茶ミル)容器セッ トを矢印の方向に 回してはずす





②ミル(お茶ミル)容器を下にし、ミル容器台を 矢印の方向に回してはずす



③ミル容器台からミル容器パッキンをはずす




ミル容器パッキンがは ずれにくいときはミル 容器台の切り欠き部に つまようじなどを差し込 みはずしてください。



ミル容器ふたの パッキンのはずし方

●ミル容器ふたの切り欠き 部につまようじなどを差し 込み、はずしてください。



組み立て


(1)ミル容器台にミル容器パッキンを取りつける



- ●ミル容器パッキンの上面を指で押さえつけ、みぞ に確実に取りつけてください。
- ●ミル容器パッキンがミル容器台のみぞから浮い ていないか確認してください。パッキンが浮いた 状態で使用すると、パッキンが破損します。
- ②ミル(お茶ミル)容器を下にし、ミル容器台を 矢印の方向に回す



- ●安全装置レバー(→P.5)に手 を触れないでください。本体に 取りつけたときに安全装置レ バーが働き、運転できません。
- ●ミル(お茶ミル)容器をミル容 器台に取りつけてから本体に 取りつけないと安全装置が働 き、運転できません。
- ③ミル (お茶ミル) 容器セットの [] 印を本体の □ 印の位置に合わせたあと、矢印の方向へ 回して取りつける
 - ●ミル(お茶ミル)容器セットの○印が本体の[]印に 合うまで回してください。



1 材料を準備する(→P.12~19)

- ●材料に皮や芯、へたがある場合は取り除きます。
- ●やわらかい材料(りんごやバナナなど)は、2~3cm角に切ります。
- ●かたい材料(にんじん、セロリなど)は1cm角に切ります。
- ●材料が熱い場合は、40℃以下に冷まします。
 - 材料の大きさは、かたさに合わせて切ってください。 大きいとうまくかくはんできないことがあります。



調理できない材料

カッターやモーターに負担がかかり故障の原因になります。

- ●肉·魚介類
- ●ねばり気の強い材料(とろろいも・自然薯・バナナなど)→バナナは必ず牛乳などの液体を入れて使用してください。
- ●かたい材料・乾燥物(かつおぶし・乾燥した朝鮮にんじん・乾燥大豆・冷凍食品など)

2 ミキサー容器セットを組み立てる(→P.6 組み立て①)

3 材料をミキサー容器セットに入れる

- 材料は最大容量の目盛以下にしてください。 (最大容量:液体を加えて750mL以下)
- ●角氷を加えるときは、2.5cm角以下の氷を使い、他の材料のあとに入れてください。(大きすぎたり、市販の氷を使うと故障の原因になります。)

材料を入れる順序



4 ミキサー容器セットにふたをして、本体に取りつける(→P.6 組み立て②)

5 差込みプラグを コンセントに差し込み、ふたを押さえながら「入」ボタンを押す

- ●ミキサー容器セットにふたをして本体に取りつけないと、安全 装置(→P.5 安全構造について)が働き、運転できません。
- 「切」になっていることを確認してから差込みプラグを コンセントに差し込んでください。
- ●ふたを押さえながらかくはんしてください。(押さえていないと、容器がゆれたり、材料や氷などが飛び出すことがあります。)
- ●途中で材料を加える場合は「切」ボタンを押して電源を切ってください。
- ●連続して運転する時間は4分以内とし、繰り返し使用する場合は2分以上休ませてから使用してください。
- ●かき氷を連続して作るときは1分以内とし、2分以上休ませてから使用してください。また、そのつどカッター周囲の氷を水で洗い流してください。(氷が残っているとうまくできません。)
- ●異常音がしたり振動が大きいときは、すぐに「切」ボタンを押して電源を切り、材料を減らしてください。材料を減らしても空回りしたり回りにくい場合は、水分を追加してください。(かき氷の場合を除く)



- 「フラッシュ」ボタンについて-

- ●「フラッシュ」ボタンを押している間だけ運転し、はなすと停止します。
- ●作ったジュースが分離したときなど、短時間の運転にご使用ください。

6 「切」ボタンを押し、調理物を取り出す







- ●回転部が完全に止まってから、ミキサー容器セットを本体からはずしてください。
- ●調理物を取り出しにくいときは、へら(付属ブラシの柄側)を使用してください。(金属製のへらを使用するとミキサー容器に傷がつき、割れる恐れがあります。)

使用後は

必ず差込みプラグをコンセントから抜き、すぐにお手入れしてください。(→P.26) 時間がたつと、ミキサー容器台に材料のにおいや色が残りやすくなります。

1 材料をミル(お茶ミル)容器に入れる(→P.20~25)

- ●材料は下準備をして、最大容量(容器の ⅔)以下にしてください。
- ●ミル(お茶ミル)容器内の水気・油気をよくふき取ってください。
- ●お茶ミル容器は「お茶の葉専用」です。お茶の葉以外に使用しないでください。
- ●材料が熱い場合は、ドライメニュー:完全に冷ましてから

ウェットメニュー:40℃以下

で使用してください。

●ひき肉・つみれ・みじん切り・スライス・おろしなどはできません。



調理できない材料

- ●ピーナツなど油分の出るもの
- ●昆布

うまく粉砕できません。

- ●氷砂糖・黒砂糖・かつおぶし・煮干しの 頭・魚の骨・生大豆(火を通すと可能) 果物の種などのかたいもの
- ●漢方薬類 ●根昆布
- ●錠剤

ミルカッターとミル容器台の間に挟まって故障の原因になります。



●レーズンなどのドライフルーツ

●たくあん·肉などの繊維質や筋の多いもの

材料がひっかかり、ミルカッター が回転しません。



●ウコンなど色素を含むもの

ミル容器台に色がついて取れなくなる恐れがあります。



●水分のあるものは、電子レンジやフライパンで水分をとばしたあと、完全に冷ましてから調理してください。 (桜えびやちりめんじゃこなど)

2 ミル容器台を 1 に取りつける


ミル容器台を矢印の方向に回す(→P.7)

- ●あらかじめミル容器台にミル容器パッキンを取りつけておいてください。
- パッキンが浮いていないか確認してください。



3 ミル(お茶ミル)容器セットの []印を本体の []印の 位置に合わせたあと、矢印の方向へ回す

- ●ミル(お茶ミル)容器セットの○印が本体の ① 印に合うまで回してください。
- ●ミル(お茶ミル)容器をミル容器台に取りつけてからミル容器セットを本体に取りつけないと、安全装置が働き、運転できません。



4 差込みプラグを コンセントに差し込み、「入」ボタンを押す

- ●「切」になっていることを確認してから差込み プラグをコンセントに差し込んでください。
- ●かくはんするときは、ミル(お茶ミル)容器セットを押さえてください。
- ●連続して運転する時間は1分以内とし、1回の 運転ごとに2分以上休ませてから使用してく ださい。繰り返し使用する場合は3回までと し、さらに使用する場合は、1時間程度時間を あけてください。



5 「切」ボタンを押し、調理物を取り出す

①「切」ボタンを押す



②ミル(お茶ミル)容器セットを 本体からはずす(→P.7)



③ミル容器台を矢印の方向に回してはずし、調理物を取り出す



- ●回転部が完全に止まったあ とで、ミル容器セットを本 体からはずしてください。
- ●ミル容器台を持って回してください。 ミル容器を回すと材料がもれることが あります。
- ●ミル(お茶ミル)容器を下に向け、軽くたたいて、内側に付着した調理物を落としてください。

調理物を保存するとき

ミル容器ふたをミル容器に取りつけると、ふりかけなど残った調理物を簡易的に保存できます。

- ●必ずミル容器パッキンを取りつけて使用してください。
- ●ミル容器を逆さにしたり斜めにすると、調理物がもれます。
- ●保存する場合は冷蔵庫に入れ、なるべく当日中に使用してください。
- ●お茶ミルは保存容器として使用できません。



使用後は

必ず差込みプラグをコンセントから抜き、すぐにお手入れしてください。(→P.27) 時間がたつと、ミル容器台に材料のにおいや色が残りやすくなります。

・1カップ=200mL ・大さじ1=15mL ·小さじ1=5mL

作り方

材料を用意する ●使用する材料のかたさに 合わせた大きさに切ります。

材料表の上から 順番に入れる』

ヘルシージュース (2~3人分)

3個(約45g)

でき上がり量の目やすは300~400mLです。

野菜ジュース

角氷

材料	
牛乳	150mL
りんご	60g(¼個)
にんじん	30g
セロリ	20g
ほうれん草 (冷凍のものでも良い)	20g
はちみつ	大さじ1

かくはん時間:1分~1分30秒

りんご・にんじんジュース

材料	
牛乳	180mL
りんご	60g(¼個)
にんじん	50g
はちみつ	大さじ1
角氷	3個(約45g)

かくはん時間:1分~1分30秒





トマト・オレンジジュース

材料	
水	50mL
トムト	200g(中2個)
オレンジ	100g(½個)
角氷	3個(約45g)

かくはん時間:約1分



キャベツジュース





かくはん時間 約1分



りんご・ジンジャージュース

材料	
水	100mL
りんご	180g (¾個)
しょうが (せん切り)	2g
はちみつ	大さじ½
レモン汁	小さじ1
角氷	3個(約45g)



かくはん時間 約1分

小松菜ジュース




かくはん時間:約1分



材料に皮や芯、へたがある場合は取り除きます。

- ●りんごやレモンなどで、簡単に取り除ける 種がある場合は取り除きます。
- ●かんきつ類は薄皮をむくと舌ざわり がなめらかになります。
- ●やわらかい材料(りんごやバナナなど) は、2~3cm角に切ります。
- ●かたい材料(にんじん、セロリなど)は 1cm角に切ります。



- ●材料が熱い場合は、40℃以下に冷まして
- 角氷は製氷皿や家庭用冷蔵庫の自動製氷 機で作った2.5cm角以下のものを使用し てください。大きすぎたり、市販の氷を使う と故障の原因になります。
- ●氷や冷凍させた果物を多く入れると、運転 が停止する場合があります。(P.29「使用中 に運転が停止したときは |を参照してください。)

フルーツジュース (2~3人分)

●でき上がり量の目やすは300~400mLです

バナナジュース

材料	
牛乳	200mL
バナナ	100g(中1本)
りんご	60g(¼個)
角氷	3個(約45g)

かくはん時間:約1分



ミックスジュース

材料	
牛乳	150mL
缶詰シロップ	大さじ2
バナナ	100g(中1本)
みかん果肉(缶詰)	50e
りんご	60g(¼個)
角氷	3個(約45g)

かくはん時間:約1分



ストロベリージュース

材料

牛乳	200mL
いちご(へたを取る)	150g
はちみつ	大さじ2
角氷	3個(約45g)

かくはん時間:約1分





シトラスジュース

材料

COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE	
水	50ml
オレンジ	150g(¾個
グレープフルーツ	1008
はちみつ	大さじン
角氷	3個(約45g

かくはん時間:約1分



マンゴージュース

14 W

1/1 1/1	
牛乳	200mL
マンゴー	150g
砂糖	大さじ1
角氷	3個(約45g)

かくはん時間:約1分





キウイジュース

材料	(48)
水	100mL
キウイ	100g
りんご	120g(½個)
はちみつ	大さじ1
角氷	3個(約45g)

かくはん時間:約1分



ドリンク (2~3人分)

●でき上がり量の目やすは300~400mLです。

豆乳・さつまいもドリンク

材料	
豆乳	100mL
水	100mL
さつまいも (ゆでて皮をむき、lcm角に切る)	50g
砂糖	大さじ1
角氷	3個(約45g)

●豆乳は、調整豆乳・無調整豆乳のどちらでも使えます。

かくはん時間:約1分



黒ごまバナナドリンク

材料]	
牛乳	200mL
バナナ	100g(中1本)
黒ごま	大さじ1
角氷	3個(約45g)

かくはん時間:約1分

アップル・パインヨーグルトドリンク

材料	
牛乳	100mL
プレーンヨーグルト	120mL
りんご	120g(½個)
パイナップル (缶詰)	2枚(約70g)
角氷	3個(約45g)

かくはん時間:約1分

プルーンヨーグルトドリンク

牛乳	100mL
プレーンヨーグルト	150mL
ソフトプルーン(種なし)	50g(5~6個)
角氷	3個(約45g)

●プルーンはやわらかいものを使用してください。

ブルーベリーヨーグルトドリンク

材料

牛乳	100mL
プレーンヨーグルト	100mL
ブルーベリー (冷凍のものでも良い)	100g
レモン汁	小さじ1
角氷	3個(約45g)

かくはん時間:約1分





かくはん時間:約1分

バニラシェイク

クが楽しめます。

シェイクバリエーション

バニラアイスクリームのかわ

りにチョコレートアイスクリ ームや抹茶アイスクリームな どにするといろいろなシェイ

材料

牛乳	100mL
卵黄	1個
砂糖	大さじ ½
バニラアイスクリーム	120g
角氷	6個(約90g)

シェイク (2~3人分)

かくはん時間:20~30秒

●市販のシェイクとは食感が異なります。

バナナシェイク

材料

牛乳	100mL
卵黄	1個
バナナ	50g(中½本)
バニラアイスクリーム	120g
角氷	6個(約90g)

かくはん時間:30~50秒

フローズン (2~3人分)

アップルフローズン



りんごジュース※ 300mL ガムシロップ 大さじ1

かくはん時間:10~20秒

オレンジフローズン



材料 オレンジジュース※ 300mL ガムシロップ 大さじ1


かくはん時間:10~20秒



※フローズンに使用するジュースは180mLを2.5cm角以下の製氷皿で凍らせ、残りの120mLは 冷蔵庫でよく冷やしたものをお使いください。

パインフローズン





かくはん時間:40~60秒



ピーチフローズン



かくはん時間:40~60秒

●フローズンに使用する缶詰と缶詰シロップは冷蔵庫でよく冷やしたものをお使いください。

スムージー (2~3人分)

ストロベリースムージー

牛乳	200mL
いちご(冷凍のもの)	150g
はちみつ	大さじ2

かくはん時間 40~50秒



洋なしスムージー

材料

牛乳	150mL
洋なし(缶詰)	160g
バナナ	50g(中 ½本)

●洋なしとバナナは冷凍 させておきます。

かくはん時間 40~50秒

バナナスムージー

材料

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	
牛乳	200mL
バナナ	100g(中1本)
みかん(缶詰)	50g

●バナナとみかんは冷凍 させておきます。

かくはん時間 40~50秒



シェイク・フローズン・ スムージーを作るときは・・・

- ●材料・器(グラス)などは、あらかじめ冷蔵庫で冷やしておいてください。
- ●角氷は2.5cm角以下のものを使用し、必ず記載量でお作りください。
- ●カッターが空回りすると、氷の粒が残ることがあります。(→P.29参照)